



このたびはラップトップテーブルをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

■使用上の注意

破損および事故防止のため、以下の使用上の注意を正しく守ってご使用ください。

- ・本製品はノートパソコン専用テーブルです。これ以外の用途では使用しないようにしてください。
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・本製品を設置、使用する場合は、平らで安定した場所でご使用ください。
- ・設置場所や使い方によっては、床、畳に傷や色移りするおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品に衝撃を与えたり、落としたり、過度の力を加えないでください。
- ・本製品の可動部及び収納部に、指や手、足をはさまないようにご注意ください。
- ・本製品は小さなお子さまの手の届かない場所でご使用ください。
- ・本製品を直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所では使用しないでください。
- ・本製品をほこり、油煙の多い場所では使用しないでください。
- ・本製品をお手入れする際は、乾いた布または固く絞ったきれいな布で拭いてください。

■組立方法


1

本体を裏返します。



2

脚部を左右に開いて起こします。



3

4本の脚をめいっぱい開きます。



4

本体をひっくり返します。




2ページへつづく



5

マウステーブルを開き、ノートPC受けを起こします。
(必要に応じて、ドリンクホルダーを引き出します。)



6

天板の角度を調節し、ストッパーを下向きに倒して天板を固定します。



7

マウステーブル、ドリンクホルダーが水平になるように調節します。



8

ノートPC、マウス、ドリンクカップを配置して使用します。



■収納方法

収納する際は、組立方法の逆の手順をたどってください。